

Modification pour infiltrations d'eau sur Jumper/Ducato, suite: Pose du receveur

Depuis quelques mois il existe en pièce détachée un bac receveur permettant l'évacuation de l'eau s'infiltrant au bas du pare-brise.



Ce kit est composé du receveur avec ses vis de fixation, d'une durite d'évacuation, d'un collier de serrage (inutilisable si vous n'avez pas la pince spéciale, prévoir un autre de type « serflex » de 25mm de Ø)

La référence est: 6454.66 au prix de 60,00€ environ.



L'adaptation sur le 2,3L ne nécessite aucune modification, pour le 3,0L il faut repercer 2 trous pour la fixation de la tôle 2 cm en dessous des 2 autres trous d'origine du receveur.



Avant



Après

Après le montage du receveur, engager la durite d'évacuation, serrer le collier, votre montage est terminé, il vient en complément de l'étanchéité de pare-brise décrite précédemment .

